

新闻标题：辅助电加热器过热保护器接线方法

新闻出处：

新闻内容：        辅助电加热器内过热保护器接线方法，过热保护器为常闭，当温度超过60度时，自动弹开断电，接线时需要安装交流接触器，利用过热保护器控制接触器实现过热保护，图片仅供参考，以实际情况为准。        安装液晶温控器需提前通知，更换电加热器内感温探头。液晶温控器可实现精确温度控制，节省电能。