

新闻标题：辅助电加热器使用注意事项

新闻出处：

新闻内容：辅助电加热器使用注意事项一、辅助电加热器虽然没有温控系统和过热保护装置，但是在运行加热器时，一定要让水系统正常循环下，才可以让加热器工作，这样可以避免辅助加热器干燥后会缩短辅助加热器的使用寿命。二、在安装辅助加热器时，一定要安装接地和漏电开关。三、在安装辅助加热器时，最好制造其独立功的电控柜，不赞成在机组的总电源柜中接入（有以下缺点：在夏天不使用辅助加热器时，要从总电源中取下其接线，到冬季再接入总电源柜中）。