

新闻标题：关于辅助电加热器的相关常识

新闻出处：

新闻内容：您了解辅助电加热器吗？下面向您分享一些辅助电加热器的一些相关常识： 1、辅助电加热器应并联安装在机组的出水侧的管道上，靠近接线端为出水口，另一端为进水口。夏季不使用时，请关闭辅助电加热器连接阀门。 2、中央空调辅助电加热器在开机前必须加热排气，我们建议安装水流开关，以免加热器干烧，影响加热管的使用寿命。 3、辅助电加热器前后装设阀门、压力表及温度计，以便于观察和调节加热器工作状况； 4、辅助电加热器的主电源应单独提供，按厂家提供的电路图，根据实际情况选择符合标准的电缆正确连接后才能投入使用。 5、辅助电加热器的控制建议与主机联动，主机工作后给加热器一个工作信号，特殊情况可设定成单独手动控制。 6、辅助电加热器入水口建议安装过滤装置，夏季在不使用时，最好取出电热管进行必要的检查和清理。 7、在冬季停机不使用时，要把电辅加热器底部的放开水阀打开，将筒体内的水放干净，以防加热器冻坏。